


Kørevejledning



Cyklen er på grund af sin lethed meget nem at køre.

Det er vigtigt at holde begge hænder på styret for at have det fulde herredømme over cyklen.

Specielt, medens man er nybegynder, skal man bremse ned i god tid før svingene, så man ikke på grund af for høj fart i svinget kommer op på 2 hjul, eller evt. vælter.

For let kørsel er det vigtigt at holde dæktrykket på 4,5 – 5 bar.

Specielt for E-bike:

Skub batteriet helt ind i batteriholderen, og lås batteriet fast med batterinøglen

Tænd for strømmen på den røde knap under batteriet (lampen på styret lyser).

Sæt dig op, og start ved at trykke ned på "speederen" ved venstre hånd. Må kun bruges til igangsætning, og kun op til 6-7 km/time (gåfart).

Når du drejer på pedalerne går motoren automatisk i gang.

Efter endt kørsel er det vigtigt straks at slukke for strømmen, så børn ikke kan komme til at sætte cyklen i gang ved et uheld.

Specielt for Automatic:

Skub batteriet helt ind i batteriholderen, og lås batteriet fast med batterinøglen.

Tænd for strømmen på den hvide knap på batteriets venstre side.

Sæt dig op, og træd på pedalerne. Efter ca. ½ omdrejning starter motoren.

Motoren afpasser selv sin gearing og ydelse efter hvor hårdt du træder på pedalen.

Efter endt kørsel afbrydes strømmen automatisk efter et par minutter.